Radio AM/FM Deportivo
(120-0749) Spanish Translation Faxback Doc. # 47299

GARANTIA LIMITADA

RADIO SHACK
A Division of Tandy Corporation
Fort Worth, Texas 76102

þ Intensifica tonos graves

þ Memoriza 10 estaciones

þ Enchufe para aud¡fonos

Manual del propietario

Importante: Ser necesario adquirir un juego de aud¡fonos (disponibles en la tienda RadioShack de la localidad) para poder escuchar el radio.

Salvaguardas para escuchar
el radio

Escuchar los sonidos a un nivel elevado de volumen pudiera provocar la p,rdida permanente del o¡do. Para proteger su sistema auditivo, establezca el nivel de volumen en su posici¢n m¡nima antes de colocarse los aud¡fonos, ahora; ajuste el nivel de volumen a un nivel c¢modo. Una vez que establezca este nivel, no lo incremente. Con el transcurso del tiempo sus o¡dos se adaptar n a ese nivel, por lo tanto; un nivel de volumen que no provoque molestias pudiera a£n as¡ da¤ar sus o¡dos.

El uso de aud¡fonos mientras conduce un veh¡culo o transita en bicicleta puede representar un riesgo en el tr nsito de veh¡culos.

Cuidado de su radio

Para disfrutar su radio durante mucho tiempo:

þ Manipule el radio cuidadosamente

þ Mant,ngalo alejado del polvo, la humedad y las temperaturas extremosas.

þ L¡mpielo con un trapo h£medo. No use productos qu¡micos abrasivos.

þ No lo desarme. Si algo no est funcionando adecuadamente en su radio, ll,velo a su tienda Radio Shack de la localidad para obtener ayuda.

INSTALACION
DE LAS BATERIAS

Use dos bater¡as tipo AA (sugerimos las bater¡as alcalinas Radio Shack Cat. No. 23-555, no provistas).

Nota: Ser necesario extraer el clip para el cintur¢n antes de extraer las bater¡as.

Cuidado: Haga coincidir la polaridad de las bater¡as con los s¡mbolos

(+ y -) marcados en el interior del compartimento.

MEMORIZACION
DE LAS ESTACIONES

1. Sinton¡ce la estaci¢n AM/FM deseada.

2. Oprima MEM.

3. Mientras la palabra MEMORY destella, oprima de 1 al 5 para memorizar la estaci¢n.

Nota: Para memorizar 5 estaciones adicionales, oprima +5 antes de oprimir del 1 al 5.

ESPECIFICACIONES

AM: ..... 530-1710 kHz
FM: ..... 87.5-108 Mhz
Fuente de energ¡a: ..... 2 bater¡as AAA
(Cat. No. 23-555)
Dimensiones: ..... 114 x 68 x 33 mm
Peso: ..... 120 gms
Accesorio: ..... Clip para el cintur¢n

(c)1995 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
Radio Shack es una marca registrada de Tandy Corporation.

(wr 6/15/98)